



SYSTEM-COMMERCE s.r.o.  
Rybářská 2, 746 01 Opava  
Czech Republic

tel: +420 553 613 614  
+420 553 620 729

fax: + 420 553 620 730  
e-mail: info@serd.cz

IČ: 25822969, DIČ: CZ25822969, Bank: Raiffeisenbank a.s., pobočka: Opava  
č.ú.: 32065028 / 5500 (CZK), IBAN: CZ215500000000032065028 (EUR, USD)  
SWIFT: RZBCCZPP. Společnost vedena u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 19258.

**SERD**<sup>®</sup>

**SANYO**

výhradní dovozce pokladních systému SERD  
software development & support

## SYNCHRONIZACE DATUMU/ČASU NASTAVENÍ LETNÍHO / ZIMNÍHO OBDOBÍ U SC/SERD POKLADNÍCH SYSTÉMŮ

### Obecně:

Pro správnou funkci evidence tržeb je nutno mít na pokladním systému správně nastavený příznak letního / zimního času. I když je na účtence tisknut čas odpovídající aktuálnímu času, neznamená to, že je správně nastaveno období: letní / zimní. Správné nastavení v případě uvedených verzí Firmware lze jednoduše ověřit příznakem **L/Z** na účtenkách u data / času, následovně:

pro pokladny SC , terminál	pro SC Converter
6.4. 2019 <b>L</b> 10:15:46	ČAS PŘIJETÍ TRŽBY: 09:33:01 <b>L</b>

### Nastavení pokladen SC ECR 4xT, řada ECR 550, LCD SC-8000:

Při změně pozice klíče na REG vždy dochází k synchronizaci času, pokud je pokladna korektně připojena na EET v běžném režimu (k internetu). Tím je zajištěn správný čas a datum na pokladně. Mimo to musí být v pokladně správně nastaveno letní / zimní období. Nastavení letního / zimního období se děje následovně:

#### 1. při nastavení funkce řízení EET : "*řízení podle systému*"

- od verze Firmware (x.007.16 včetně) se změna děje automaticky ve chvíli, kdy se pozice klíče mění na REG
- u nižších verzí Firmware (x.006.16 včetně) je nutné nastavit aktuální období v S-režimu dle programovacího návodu jednotlivého modelu kapitola "Aktivace SD / EET"

#### 2. při nastavení funkce řízení EET : "*řízení podle certifikátu*"

u všech verzí Firmware je nutné nastavit správné období v "datech EET" pomocí SC Pomocníka nebo SC Managera.

### Nastavení SC Converteru pro pokladny SERD:

Při vyvolání stavu SC Converteru (X - 94 : HOTOVOST na pokladně) vždy dochází k synchronizaci času, pokud je SC Converter korektně připojen na EET v běžném režimu (k internetu) a bezchybně komunikuje s pokladnou. Tím je zajištěn správný čas a datum jak v SC Converteru, tak i na pokladně. Mimo to musí být v SC Converteru správně nastaveno letní / zimní období. Nastavení letního / zimního období se děje v SC Converteru následovně:

#### 1. při nastavení funkce řízení EET : "*řízení podle certifikátu*"

- od verze Firmware (9.005.16 včetně) se změna děje automaticky ve chvíli, kdy je zobrazen jeho stav (režim pokladny X - 94 : HOTOVOST) nebo je SC Converter zapnut a vypnut z napájení, pokud je SC Converter korektně připojen na EET v běžném režimu (k internetu) a bezchybně komunikuje s pokladnou
- u nižších verzí Firmware (9.004.16 včetně) je nutné nastavit aktuální období v "datech EET" pomocí SERD Pomocníka nebo SERD Managera a odeslat do SC Converteru.

Pro režim EET "zjednodušený" je třeba u ECR 4xT, řada ECR 550, LCD SC-8000, SC Converter bezpodmínečně nastavit na správné aktuální hodnoty data, času a období v každém zařízení!

Více v [Kompletní návodech EET](#) dle jednotlivých modelů v dealerské sekci